



Bedienungsanleitung für Reinigungsbürsten DISHA; BOTTLA; RONDA, FUTTA, WANDA und WISCHA
(GTIN 4260395221947, 4260395221916, 4260395221510, 4260395221480 4260395221213 & 4260395222104)

Produktbeschreibung

Die SAUBA-Produkte DISHA, BOTTLA, RONDA, FUTTA, WANDA und WISCHA helfen dir bei der Reinigung in der Küche. Sie sind speziell darauf ausgelegt, alltägliche Reinigungsaufgaben effizienter und einfacher zu gestalten. Jedes Produkt ist für einen bestimmten Anwendungsbereich optimiert und unterstützt Sie dabei, die Oberflächen, Geschirr oder Behältnisse/Flaschen zu reinigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



1. Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen durch evtl. scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Verwenden Sie die Holzbürsten nicht, wenn der Holzgriff beschädigt oder gesplittert ist.

2. Anwendung

Geschirr und Küchenutensilien

- **DISHA / BOTTLA / RONDA:** Reinigen Sie Geschirr, Töpfe und Pfannen in kreisenden Bewegungen. Bei hartnäckigen Ablagerungen mit etwas Druck arbeiten. DISHA bietet einen Schaber mit den Ablagerungen einfacher entfernt werden können. BOTTLA erleichtert die Reinigung von Flaschen, Blender und Mixtöpfen. Die Köpfe von DISHA und BOTTLA können abgeschraubt und ausgetauscht werden, bitte achten Sie darauf, dass die Köpfe richtig mit dem Griff verbunden sind.
- **FUTTA:** Setzen Sie den Reinigungskopf in den Napf und bewegen Sie die Bürste hin und her, um frische oder eingetrocknete Rückstände aus dem Futternapf zu entfernen. Wir empfehlen bei der Bürste kein Spülmittel zu verwenden.

Waschbecken

- **WANDA:** Reinigen Sie Waschbecken und Ausgüsse mit kreisenden oder schiebenden Bewegungen, um Ablagerungen zu lösen. Verwenden Sie die kleinen Bürste am Griff für schwer zugängliche Stellen rund um den Wasserhahn

Oberflächen

- **WISCHA:** Ziehen Sie den Handschuh an und reinigen Sie die gewünschten Oberflächen in kreisenden Bewegungen. Der Handschuh kann trocken oder leicht angefeuchtet verwendet werden.

3. Pflege und Reinigung

- Nach der Verwendung die Borsten durch leichtes Abklopfen von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf die Borsten mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Gründlich ausspülen und an der Luft vollständig trocknen lassen.
- Wechselköpfe BOTTLA und DISHA, FUTTA und WANDA können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- WISCHA in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C und ohne Weichspüler waschen, nicht in den Trockner geben und nicht bügeln.

4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll
- Den Reinigungshandschuh gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Textilien entsorgen.