

**Bedienungsanleitung für Reinigungsbürsten UNO, BOSCO, KOMBO, Smarta und DODO**

(GTIN 4260395220063, 4260395220216, 4260395220414, 4260395220377 & 4260395221480)

**Produktbeschreibung**

Die Produkte der SAUBA-Reihe UNO, BOSCO, KOMBO, SMARTA und DODO bieten praktische Lösungen für die Reinigung und Pflege im Haushalt und bei elektronischen Geräten. Jedes Produkt ist speziell für bestimmte Anwendungsbereiche konzipiert und sorgt für eine einfache und effektive Reinigung.

**Inhaltsverzeichnis**

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



**1. Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen durch evtl. scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Verwenden Sie die Holzbürsten nicht, wenn der Holzgriff beschädigt oder gesplittert ist.
- Steckdosenbürsten und Steckdosenschutz nur im trockenen Zustand verwenden.

**2. Anwendung**

- **UNO / BOSCO:** Setzen Sie die Bürste in die Steckdose ein und drehen Sie sie vorsichtig hin und her, um Staub und Schmutz zu entfernen. Klopfen Sie die Bürste anschließend aus.
- **KOMBO:** Bei Zusätzlich für die Reinigung von Tastaturen, Ecken und schwer zugänglichen Stellen geeignet.
- **DODO:** Einfach in die Steckdose stecken. Verwenden Sie den integrierten Haken zum Aufhängen von leichten Gegenständen (bis 200 g).
- **SMARTA:** Entfernen Sie Staub und Schmutz aus kleinen Öffnungen, Anschlüssen und Kanten von Smartphones, Kopfhörern oder Laptops. Für hartnäckige Verschmutzungen die Bürste vorsichtig hin und her bewegen.

**3. Pflege und Reinigung**

- Nach der Verwendung die Borsten durch leichtes Abklopfen von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf die Borsten mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Gründlich ausspülen und an der Luft vollständig trocknen lassen.
- UNO, KOMBO, DODO und SMARTA können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

**4. Entsorgung**

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll