



**Bedienungsanleitung für Reinigungsbürsten PUNTO, PINO und
Reinigungshandschuh WISCHA
(GTIN 4260395221374, 4260395220322 & 4260395222104)**

Produktbeschreibung

Diese kompakten und handlichen Staub- und Cockpitpinsel sowie der Reinigungshandschuh WISCHA sind praktische Reinigungswerkzeuge für den Fahrzeuginnenraum sowie viele andere Anwendungen. Die weichen Borsten der Pinsel schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern, während der Handschuh eine vielseitige Lösung zur Reinigung größerer Flächen bietet.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



1. Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen durch evtl. scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Verwenden Sie die Holzbürsten nicht, wenn der Holzgriff beschädigt oder gesplittert ist.

2. Anwendung

Cockpit- und Staubpinsel PINO und PUNTO'

- **Trockene Reinigung:** Verwenden Sie den Pinsel ohne Reinigungsmittel, um Staub und leichte Verschmutzungen sanft zu entfernen. Streichen Sie mit dem Pinsel in sanften, kurzen Bewegungen über die Oberflächen.
- **Feuchte Reinigung:** Bei stärkerer Verschmutzung kann der Pinsel leicht angefeuchtet werden. Sprühen Sie etwas milden Reiniger auf ein Tuch (nicht direkt auf den Pinsel), und fahren Sie anschließend vorsichtig über die verschmutzten Stellen.
- **Reinigung der Lüftungsgitter und Spalten:** Verwenden Sie die schmalen Borsten, um in die Rillen der Lüftungsschlitze zu gelangen. Führen Sie den Pinsel vorsichtig in die Ritzen und schwenken Sie ihn, um Staubpartikel zu entfernen.

Reinigungshandschuh WISCHA

- **Nassreinigung:** Verwenden Sie die Seite mit den Chenillefäden für Bereiche mit hohem Schmutz- oder Flüssigkeitsaufkommen. Wischen Sie die Oberfläche gründlich ab.
- **Trockene Reinigung:** Nutzen Sie den Handschuh als Staubfänger für Möbel, Auto oder andere Oberflächen. Verwenden Sie die kurze Mikrofaser-Seite zum Polieren oder für ein streifenfreies Finish.

3. Pflege und Reinigung

- Nach der Verwendung die Borsten durch leichtes Abklopfen von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf die Borsten mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.
- PINO kann auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Den Griff bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
- WISCHA in der Waschmaschine bei bis zu 60 °C und ohne Weichspüler waschen, nicht in den Trockner geben und nicht bügeln.

4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll
- Den Reinigungshandschuh gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Textilien entsorgen.