

Bedienungsanleitung für Reinigungsbürsten SIBO, SIBA, PUNTO und PINO
(GTIN 44260395221435 & 4260395221381 & 4260395221374
& 4260395220322)



Produktbeschreibung

Die Siebträgerbürsten SIBO und SIBA sind speziell für die Reinigung von Siebträgern (E61, Durchmesser 62 mm) entwickelt. Sie entfernt zuverlässig Kaffeereste und sorgt für eine hygienische Pflege Ihrer Maschine. Die Cockpit- und Staubpinsel PINO und PUNTO sind ideal zur Entfernung von Kaffeepulver.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



1. Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen durch evtl. scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Verwenden Sie die Holzbürsten nicht, wenn der Holzgriff beschädigt oder gesplittert ist.

2. Anwendung

Siebträgerbürste SIBO und SIBA

1. Setzen Sie den Reinigungskopf in den Siebträger ein.
2. Drehen Sie die Bürste einige Male hin- und her, um Rückstände zu entfernen.
3. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann die Siebträgerbürste auch mit Fettlösern oder anderen Reinigern verwendet werden. Mit dem zusätzlichen Siebträger-Pinsel an der SIBA entfernen Sie die restlichen Rückstände im Auslauf
4. Klopfen Sie die Bürste nach der Reinigung aus, um angesammelte Partikel zu entfernen.

Cockpit- und Staubpinsel PUNTO und PINO

1. Mit dem Cockpit- und Staubpinsel PUNTO und PINO können Sie das lose Kaffeepulver entfernen.

3. Pflege und Reinigung

- Nach der Verwendung die Borsten durch leichtes Abklopfen von Schmutz befreien.
- Bei Bedarf die Borsten mit warmem Wasser und milder Seife reinigen. Gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen.
- SIBA und PINO können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Den Griff bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.

4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll
- Den Reinigungshandschuh gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Textilien entsorgen.