

Bedienungsanleitung für LOOWY Toilettenbürsten

Produktbeschreibung

Unsere Toilettenbürsten bieten eine hochwertige und nachhaltige Lösung für die regelmäßige Reinigung Ihrer Toilette. Sie kombinieren funktionale Hygiene mit ansprechendem Design und sind in verschiedenen Materialien erhältlich, um jedem individuellen Geschmack gerecht zu werden.

Die Bürsten verfügen über ein innovatives **Stecksystem**, das eine einfache Handhabung und problemlose Reinigung ermöglicht. Der **Bürstenkopf** besteht aus **TPE (Thermoplastisches Elastomer)**, einem besonders hygienischen und langlebigen Material, das sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und Bakterienwachstum auszeichnet. Die weichen, flexiblen Borsten des Bürstenkopfes reinigen gründlich, ohne dabei die Oberfläche der Toilette zu beschädigen.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Anwendung
3. Pflege und Reinigung
4. Entsorgung



1. Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie die Verpackung behutsam, um Verletzungen an den Händen durch evtl. scharfe Kanten des Kartons zu vermeiden.
- Bei empfindlichen Oberflächen sicherheitshalber an unauffälliger Stelle testen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Von Feuer fernhalten.
- Verwenden Sie die Holzbürsten nicht, wenn der Holzgriff beschädigt oder gesplittert ist.
- Keinen Chlorreiniger verwenden.

2. Anwendung

- Verwenden Sie die Toilettenbürste ausschließlich zur Reinigung der Toilette. Für beste Hygiene-Effekte verwenden Sie die Bürste regelmäßig und reinigen Sie auch den Bürstenkopf nach Gebrauch.
- Nach der Benutzung spülen Sie die Bürste gründlich unter Wasser ab, um Rückstände zu entfernen.

Wechsel des Bürstenkopfes

Den Bürstenkopf mit etwas Kraft vom Griff abziehen, den neuen Bürstenkopf draufstecken. Bitte stellen Sie sicher, dass der Kopf fest aufgesteckt worden ist, um zu verhindern, dass dieser während der Reinigung abfällt.

3. Pflege und Reinigung

- Nach jeder Reinigung der Toilette, den Bürstenkopf unter dem Wasserstrahl reinigen lassen. ggf. können Sie diese mit heißem Wasser und Reinigungsmittel einweichen. Der Bürstenkopf (ohne Griff) kann auch in der Waschmaschine gereinigt werden
- Die Holzgriffe nicht im Wasser stehen lassen, das Holz trocknet von außen nach innen und ist von Natur aus antibakteriell.
- Den Holzgriff gelegentlich mit Holzschutz-Öl behandeln.

4. Entsorgung

- Entsorgen Sie die Bürste über den Restmüll